

Használat közben az edény felforrósodhat, sütőkesztyű használata javasolt.

Használat után az edényt hagyja teljesen lehűlni, majd meleg semleges mosogatószerrel mossa el. Ne használjon karcosodást okozó szereket illetve eszközöket!

A makacs foltok eltávolítása: Egy kis tálban keverje össze a szódadikarbónát vízzel, hogy sűrű paszta legyen. Vigye fel a pasztát az edénybe puha szivaccsal, és körkörös mozdulatokkal dörzsölje meg. Ez a keverék enyhén koptató, így eltávolítja a foltokat, de nem károsítja a zománcot. Amint a foltok eltűnnek, öblítse le az edényt és alaposan szárítsa meg.

A zománc sérülékeny, ügyeljen rá, hogy ne ütődjön oda semminek, óvja a külső behatásoktól. Ne tegye ki hirtelen hőingadozásnak, mert az szintén a zománcréteg sérülését eredményezheti.

Főzéskor kizárólag fa vagy szilikon eszközöket használjon, a fém eszközök megsérthetik a bevonatot. Tilos vágni benne!