

Helyezze a nokedliszaggatót a megfelelő méretű edény peremére.

Ügyeljen rá, hogy a szaggató stabil legyen. Szaggassa ki a tésztát a csúszka segítségével, miközben a szaggató hosszabbik végét megtartja, hogy a szaggató ne mozduljon el. A forró vízgőz égési sérülést okozhat, sütőkesztyű használata javasolt. Tisztítása: Semleges, folyékony mosogatószerrel mossa el. Kerülje a karcosodást okozó szerek és eszközök használatát!