

Állítható bográcsállvány tekerős

Az állvány méretét igény szerint állíthatja. A lábak végét húzza ki a kívánt méretre, a csavarral erősen rögzítse. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lábakat a csavarral eléggé meghúzta, és azok a terhelés hatására sem mozdulnak el.

A láncra helyezett főzőedényt (bogrács, flekkensütő), a tekerőkar segítségével a kívánt magasságba állíthatja.

Ügyeljen rá, hogy az állványt stabil, egyenletes felületen állítsa fel.

Kerti bográcsokhoz, flekkensütőhöz, grillrácsokhoz ajánljuk.

Tisztítása: nedves, majd száraz ronggyal törölje át, kerülje a karcosodást okozó szerek és eszközök használatát.