18047 5999576402149 PARTY ÜSTHÁZ SZETT

PARTY ÜSTHÁZ SZETT – HASZNÁLATI UTASÍTÁS - HU
A szett tartalma: 1 db rozsdamentes acél party üsthház Ø 36cm; 2 db rozsdamentes acél füstcső; 1 db rozsdamentes acél könyök
1 db rozsdamentes acél kéménykalap; 1 db zománcozott bográcsl 14l; 1 db fakanál
Használati utasítás: Illessze a könyököt az üsthház hátulján lévő nyílásba, majd illessze össze a füstcsöveket és a kéménykalapot. Ezután fixálja a könyökre a füstcsövet. Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően össze van illesztve. Tegye a bográcsot az üstházra.
Helyezze a tüzelőanyagot vagy a gázzsámolyt az üsthház aljába. Gyújtsa meg a főzéshez szükséges tüzet az üsthház ajtaján keresztül, majd zárja be az üsthház ajtaját. Amennyiben szilárd tüzelőanyagot használ, ürítse ki az üsthház alján található hamugyűjtőt a megfelelő levegőztetés érdekében.
Fontos figyelmeztetések: Az üsthház és tartozékai használat közben felforrósodhatnak, ezért használjon sütőkesztyűt! Gyermekektől tartsa távol!
Győződjön meg arról, hogy az üsthház csak fix, illetve vízszintes talajon álljon! Ne használja zárt térben! Ne hagyja őrizetlenül a használatban lévő üstházat! Használat után oltsa el a tüzet! **Tisztítása:** Ne használjon karcosodást okozó szereket és eszközöket! Ne áztassa! *Üsthház és tartozékai:* várja meg, amíg lehűl, majd nedves ronggyal törölje át. *Bográcsl, fakanál:* semleges folyékony mosogatószerrel mossa el, majd törölje szárazra.

PÁRTY KOTLÍKOVÁ SADA - Návod na používanie - SK
Sada obsahuje: 1 ks nehrdzavejúca oceľ párty kotlina Ø 36cm; 2 ks nehrdzavejúca oceľ komínovej rúry; 1 ks nehrdzavejúca oceľ koleno
1 ks nehrdzavejúca oceľ komínový klobúk; 1 ks smaltovaný kotlík 14l; 1 ks vareška drevená
Návod na používanie: Vložte koleno do otvoru nachádzajúce sa na zadnej strane kotliny a následne pripojte dymové rúry a komínový klobúk. Potom zafixujte dymovú rúru na koleno. Pred používaním sa presvedčte o tom, že všetky súčiastky sú správne pospájané. Vložte kotlík do kotliny. Vložte kurivo alebo plynový podnož do spodnej časti kotliny. Zapáľte oheň potrebný k vareniu cez dvere kotliny a zamknite dvere kotliny.
Ak používate tuhé palivo, vyprázdnite zberač popola nachádzajúci sa na spodnej strane kotliny v záujme zabezpečenia primeraného vetrania.
Dôležité upozornenie: Kotlina a jej príslušenstvo sa môžu pri používaní rýchlo rozohriať, preto používajte chňapku!Používajte ďaleko od detí!Presvedčte sa, že kotlina stojí na pevnej a vodorovnej ploche!Nepoužívajte v uzatvorených priestranstvách!Nenechajte práve používanú kotlinu bez dozoru !Po používaní zhaste plamene! **Čistenie:** Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré spôsobujú škrabance. Nenamáčajte! *Kotlík, vareška drevená:* neutrálnym tekutým čistiacim prostriedkom. *Kotlina a príslušenstvo:* počkajte, kým vychladnú a prečistite mokrou utierkou.

PÁRTY KOTLÍKOVÁ SADA - Návod na používání - CZ
Sada obsahuje: 1 ks nerezová ocel párty kotlina Ø 36cm; 2 ks nerezová ocel komínové roury; 1 ks nerezová ocel koleno; 1 ks nerezová ocel komínový klobouk; 1 ks smaltovaný kotlík 14l; 1 ks vařečka dřevěná
Návod na používání: Vložte koleno do otvoru umístěné na zadní straně kotliny a následně připojte dýmové roury a komínový klobouk.
Potom zafixujte dýmovou rouru na koleno. Před používáním se přesvědčte o tom, zda jsou všechny díly správně spojeny. Vložte kotlík do kotliny.
Vložte topivo nebo plynový podnož do spodní části kotliny. Zapalte oheň potřebný k vaření přes dveře kotliny a zamkněte dveře kotliny.
Jestli používáte tuhé palivo, vyprázdněte sběrač popela umístěný na spodní straně kotliny v zájmu zabezpečení přiměřeného větrání.
Důležité upozornění: Kotlina i její příslušenství se můžou během používaní rychle zahřát, proto používejte chňapku! Používejte daleko od dětí!
Přesvědčte se, že kotlina stojí na pevné a vodorovné ploše! Nepoužívejte v uzavřených prostorech!
Nenechejte právě používanou kotlinu bez dozoru! Po používání uhaste plamen! **Čistění:** Nepoužívejte čisticí prostředky, které způsobují škrábance. Nenamáčejte! *Kotlík, vařečka dřevěná:* neutrálním tekutým čisticím prostředkem. *Kotlina a příslušenství*: počkejte, až vychladnou a přečistěte mokrou utěrkou.

PARTY KOTŁA Z PODSTAWĄ – INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
Zawartość zestawu: 1 szt. Stali nierdzewnej podstawa kotla Ø 36cm; 2 szt. przewód kominowy ze stali nierdzewnej; 1 szt. kolanko ze stali nierdzewnej; 1 szt. pokrywa komina ze stali nierdzewnej; 1 szt. kociołek emaliowany 14l; 1 szt. łyżka drewniana
Instrukcja obsługi: Wsuń kolanko w otwór z tyłu korpusu, a następnie połącz rury dymowe z nasadą kominową. Następnie zamocuj rurę dymową na kolanku. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo połączone. Umieść kocioł na korpusie.
Umieść paliwo lub kartusz gazowy na dnie korpusu. Rozpal ogień niezbędny do gotowania przez drzwiczki korpusu, a następnie zamknij drzwiczki korpusu. W przypadku stosowania paliwa stałego należy opróżnić pojemnik na popiół znajdujący się na dnie obudowy, aby zapewnić odpowiednią wentylację. **Ważne ostrzeżenia:** Obudowa i jej elementy mogą się nagrzewać podczas użytkowania, dlatego należy używać rękawic kuchennych! Trzymaj z dala od dzieci! Upewnij się, że obudowa stoi wyłącznie na stabilnym i poziomym podłożu! Nie używaj w zamkniętych pomieszczeniach! Nie pozostawiaj obudowy bez nadzoru podczas użytkowania! Po zakończeniu użytkowania zgaś ogień!
Czyszczenie: Nie używaj środków ani narzędzi powodujących zarysowania! Nie moczyć! *Kocioł i akcesoria:* poczekaj, aż ostygną, a następnie wytrzyj je wilgotną szmatką. *Kocioł, łyżka drewniana:* umyj neutralnym płynem do mycia naczyń, a następnie wytrzyj do sucha.

PARTY CAZAN SET - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - RO
Continutul setului: 1 buc oțel inoxidabil suport ceaun Ø 36cm; 2 buc oțel inoxidabil țeavă fum; 1 buc oțel inoxidabil cot; 1 buc oțel inoxidabil capac coș de fum; 1 buc ceaun emailată 14l; 1 buc lingura de lemn
Instrucțiuni: Introduceți cotul în orificiul din spatele cazanului, apoi montați coșurile și capacul coșului împreună.
După aceea, fixați conducta de fum pe cot. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate piesele asamblate corespunzator. Așezați ceaunul pe ceaun.
Așezați scaunul pentru combustibil sau gaz în fundul cazanului. Aprindeți focul de gătit prin ușa cazanului și închideți-l usa cazanului.
Dacă utilizați combustibil solid, goliți colectorul de cenușă din partea de jos a cazanului pentru o ventilație adecvată.
Avertismente importante: Cazanul și accesoriile sale se pot încălzi în timpul utilizării, așa că folosește mănuși de cuptor! Țineți departe de copii. Asigurați-vă că cazanul stă doar pe un teren fix sau plan! Nu-l folosiți în interior! Nu lăsați cazanul în uz nesupravegheat! Stingeti focul dupa utilizare!
Curățare: Nu folosiți agenți de zgâriere sau unelte! Nu înmuiați! *Cazanul și accesoriile:* așteptați până se răcesc, apoi ștergeți cu o cârpă umedă. *Ceaun, lingura de lemn:* spălați cu un detergent lichid neutru pentru vase și ștergeți.

PARTY CAULDRON SET - INSTRUCTIONS FOR USE - EN
Contents of the set: 1 pc stainless steel party kettle stand Ø 36cm; 2 pcs stainless steel flue pipes; 1 pc stainless steel elbow; 1 pc stainless steel chimney cap; 1 pc enameled kettle 14l; 1 pc wooden spoon
Instructions: Fit the elbow into the opening at the back of the boiler, then fit the flues and chimney cap together.
After that, fix the smoke pipe on the elbow. Before use, make sure that all parts properly assembled. Place the cauldron on the cauldron.
Place the fuel or gas stool into the bottom of the cauldron. Light the cooking fire through the cauldron door and close it boiler house door.
If you use solid fuel, empty the ash collector at the bottom of the boiler for adequate ventilation.
Important warnings: The cauldron and its accessories can get hot during use, so use oven mitts! Keep away from children! Make sure that the cauldron only stands on fixed or level ground! Do not use indoors! Do not leave the cauldron in use unattended! Extinguish the fire after use!
Cleaning: Do not use scratching agents or tools! Do not soak! *Cauldron and accessories:* wait until cool, then wipe with a damp cloth. *Kettle, wooden spoon:* wash with a neutral liquid dishwashing detergent and wipe dry.

Származási hely:/Krajina pôvodu:/Krajina původu:/ Miejsce pochodzenia:/Locul de origine:/Place of origin: HU
Gyártó és forgalmazó:/ Výrobca a Distribútor:/ Výrobce a Distributor:/ Producent i dystrybutor:/
Producator si distribuitor:/ Manufacturer and Distributor:
Itália Konyhastúdió Kft. HU 1106. Budapest, Keresztúri út 198. ☏ +36-1-433-62-62; www.italiakonyhastudio.hu