

- A tésztafőzőbe helyezze bele a szűrős betétet. Töltsön bele vizet. Forráskor helyezze bele a tésztát. Ha elkészült, a szűrőbetét kiemelésével a tésztát egyből leszűrheti.
- A szűrőbetét kiemelését nagy körültekintéssel végezze, a forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat.
 - Az edény használat közben felforrósodik, sütőkesztyű használata javasolt.
- Az edényt mindig a megfelelő méretű gázrózsán/főzőlapon használja, így az edényt nem károsítja.
- Tisztítását folyékony mosogatószerrel végezze, ne használjon karcosodást okozó szereket illetve eszközöket. A makacsabb szennyeződéseket ecettel távolíthatjuk el.
- A tökéletes tisztításhoz a kifejezetten rozsdamentes edényekhez való tisztítószer használatát javasoljuk.
- A használat során esetlegesen kialakuló barnás elszíneződés nem minősül hibának, az edény minőségét, használhatóságát nem befolyásolja.

Minden főzőfelületen használható.