

71118 Flekkensütő láncsal 42cm

Használható: bográcsállványra függesztve szabad tűzön. Húsok, zöldségek, halak, szalonnák és egyéb grill ételek sütéséhez ajánljuk. Hő hatására a flekkensütő felforrósodik, sütőkesztyű használata javasolt.

Tisztítása: várja meg, amíg a flekkensütő kihűl, majd semleges folyékony mosogatószerrel mossa el! Kerülje a karcosodást okozó szerek és eszközök használatát!