

Használati utasítás

A daráló paradicsomlé és must készítéséhez egyaránt használható.

Részei: váz, rugós daráló betét, hajtókar, lefogató csavar, lé levezető tölcsér

Összeszerelés:

1. A daráló betétet helyezze a váz közepébe úgy, hogy a betét tömör része a hajtókar felé álljon, és a rugó függőleges irányban legyen.
2. Nyomja lefelé a betétet annyira, hogy a hajtókar könnyedén becsavarható legyen.
3. Az óramutató járásával megegyezően tekerje be a hajtókart.
4. A levezető tölcsért helyezze a vázon kialakított helyre.
5. A lefogató csavarral rögzítse a darálót az asztalhoz.
6. Tegyen a daráló két oldalára egy-egy tálat a lének és a héjnak, majd kezdje meg a darálást.

Tisztítás:

1. Az óramutató járásával ellenkezőleg tekerje ki a hajtókart, hogy a daráló betétet ki tudja venni.
2. A daráló betétből vegye ki a rugót és minden részt alaposan mosson el.
3. Törölje a darálót szárazra, majd a rugós részt kevés étolajjal kenje be.
4. Kerülje a karcosodást okozó eszközök és szerek használatát.

A kattanó hang, mely használat közben hallható, a rendeltetésszerű használatnak megfelel, teljesen normális jelenség, a szerkezet ilyenkor a héjat távolítja el.

A tökéletes működés érdekében a darálót minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg. Soha ne hagyjon beleszáradni semmit, mert az egész szerkezetet tönkretelheti.