

## **14401 Hal- és paradicsom passzírozó**

Használata: zöldségek, gyümölcsök, halak passzírozására alkalmas. Válassza ki a 3 betét közül (durva, finom, extra finom) a megfelelőt és helyezze középre. A tekerő alsó részét illessze a betét közepén kialakított lyukba. A tekerő felső részének enyhe lenyomásával rögzítse a tartókarokat a passzírozó oldalán kialakított helyen. Helyezze a passzírozóba a passzírozni kívánt ételt, majd kezdje meg passzírozó tekerését.

Ne tegyen a passzírozóba túl nagy, illetve kemény ételt!

Használat közben ne nyúljon a passzírozóba, mert sérülést okozhat!

Tisztítása: semleges folyékony mosogatószerrel

Ne használjon karcosodást okozó szereket, eszközöket.