

## **71124 Parti üstház 31cm, kémény, könyök**

### **Használati utasítás:**

Illessze a könyököt az üstház hátulján lévő nyílásba, majd illessze össze a füstcsöveket és a kéménykalapot. Ez után fixálja a könyökre a füstcsövet. Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően össze van illesztve. Helyezze a tüzelőanyagot vagy a gázszámolyt az üstház aljába. Gyújtsa meg a főzéshez szükséges tüzet az üstház ajtaján keresztül, majd zárja be az üstház ajtaját. Amennyiben szilárd tüzelőanyagot használ, ürítse ki az üstház alján található hamugyűjtőt a megfelelő levegőztetés érdekében.

### **Fontos figyelmeztetések:**

Az üstház és tartozékai használat közben felforrósodhatnak, ezért használjon sütőkesztyűt! Gyermekektől tartsa távol! Győződjön meg arról, hogy az üstház csak fix illetve vízszintes talajon álljon! Ne használja zárt térben! Ne hagyja őrizetlenül a használatban lévő üstházat! Használat után oltsa el a tüzet!

### **Tisztítása:**

Várja meg, amíg lehűl, majd nedves ronggyal törölje át. Ne használjon karcosodást okozó szereket és eszközöket!