

72031 Bogrács merőkanál

Kerti partikra, nagyobb rendezvényekre és egyéb alkalmakra ajánlott. Ételek tálalásához használható eszköz. Folyamatos hő hatására felforrósodhat, ezért sütőkesztyű használata javasolt.

Tisztítása: semleges, folyékony mosogatószerrel mossa el, kerülje a karcosodást okozó szerek és eszközök használatát.